SmaPri Driver 開発者マニュアル

インデックス

株式会社サトー

Rev.20171205

■SmaPri Driver 開発者マニュアルの概要

SmaPri Driver 開発者マニュアルでは SmaPri Driver の導入と設定方法、上位アプリケーションからの利用方法について説明します。SmaPri Driver 開発者マニュアルは以下の構成です。
ご利用の発行端末の OS にあわせて必要なマニュアルをご参照ください。

- **第 1 章　製品情報（各 OS 共通）**
  SmaPri Driver の動作環境、対応プリンタ、SmaPri Driver の概要、など

- **第 2 章　本体設定（Android）**
  Android 版 SmaPri Driver のセットアップ方法・画面説明、など

- **第 3 章　本体設定（iOS）**
  iOS 版 SmaPri Driver のセットアップ方法・画面説明、など

- **第 4 章　本体設定（Windows）**
  Windows 版 SmaPri Driver のセットアップ方法・画面説明、など

- **第 5 章　HTTP リファレンス （Android/Windows）**
  Android/Windows 版 SmaPri Driver の機能一覧・各機能の解説・使用例

- **第 6 章　カスタム URL スキームリファレンス （iOS）**
  iOS 版 SmaPri Driver の機能一覧・各機能の解説・使用例

- **第 7 章　プリンタステータスコード（各 OS 共通）**
  SmaPri Driver のレスポンスに含まれる、プリンタの現在の状態を示すステータスコードの一覧